Panasonic

持込修理

電気ファンヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場とは本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本い裏面に記ずしております。お客様の個人情報に関するが高い合いせば、とい上げの販売店にご相談ください。詳細に表面にできるください。

8	番 PS-170	
保証	期間 大九十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	9), 3)
** お具	上げ日 年 月	
* お	ご住房	
客様	お名前	様
130	電話())	_
*	住所·販売店名	
販		
売		
店		
	電話(_

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-2155

Panasonic®



取扱説明書

電気ファンヒーター 家庭用

品番 DS-F702



保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください 10ページをご覧ください

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前	4
準備	5
使いかた	6
お手入れのしかた	6
保管	····· 7
Q&A (よくあるご質問)········	····· 7
故障かな?	····· 7
保証とアフターサービス	8
仕様	9
保証書	東表紙



Se0509-2023

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容 | です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容 | です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや、交流100 V 以外では使わない



たこ足配線などで定格を 超えると、発熱による火災の 原因。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いて ください。

分解したり、修理・ 改造をしない



発火したり、異常 動作して、火災や 感電の原因。

●修理は販売店へご相談ください。

体の近くに置かない

乳幼児や自分で温度 調節のできない方に は特に注意する



やけどや低温 やけどをおこ すおそれあり。

温風吹出口やすき間 にピンや針金、金属 物などの異物を入れ ない



内部に触れたり、 異常動作して、 感電やけがの 原因。

スプレー缶などを本



熱でスプレー 缶の圧力が上 がり、爆発や 火災の原因。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全 ですと、感電や発熱 による火災の原因。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に 、曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電やショートして火災の原因。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠警告

長時間同じ部位を暖めない



比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、 低温やけどをおこすおそれあり。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (発煙・発火、感電のおそれあり)



異常·故障例

- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠注意

カーテンなど燃えや すいものの近くでは 使わない



火災の原因。

本体に衣類やふとん を掛けて使わない



過熱して、 火災の原因。 温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



漏電して、感電・ 火災の原因。

不意に作動して、

水場使用 禁止

乾燥など他の用途 には使わない



過熱して、 火災の原因。

犬や猫などのペットの 暖房用には使わない



ペットが本体や電源 コードを傷め、火災 の原因になるおそれ あり。

お手入れの際は、必ず 雷源プラグを抜く



やけどをしたり、 電源プラグ 感電の原因。 を抜く

腰を掛けたり、逆さまに したり、倒したりしない



故障・過熱・発火 の原因。

使用中や使用直後は、 温風吹出口など熱い 部分に触れない



やけどや低温 やけどの原因。

接触禁止

●移動などの場合は、電源 プラグを抜き、本体が十分 冷めてから取っ手を持って 移動する。

電源プラグを抜くときは、 コードを持たず、必ず電源 プラグを持って抜く




コードを引っ張る とコードが破損し、 感電やショートして 火災の原因。

2

各部の名前

正面側




■転倒 OFF スイッチ (本体に内蔵) のはたらき

- ●本体が転倒したり、移動させたときの振動などにより、運転が停止します。
- ◆本体を水平に設置し、いったん電源を「切」にしてから、再び「入」にすると再運転します。

お知らせ

●本体を持ち運ぶときや、揺らしたときに「カタカタ」と音がすることがありますが、 転倒 OFF スイッチ内のボールが動いている音ですので、故障ではありません。

背面側




準備

■設置のしかた

床置き設置

- 「安全上のご注意」(2~3ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から 右図の寸法を離してお使いください。
- ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。
- 温風吹出口や吸気口の近くに障害物があったり、机の下など狭い場所で使用しますと、温度調節がはたらき、自動的に運転を「切」「入」することがあります。





使いかた

- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を「入」にする
- 2 (風向角度を変えたいとき) 風向調節つまみを上または下に動かす



- 【温度を調節したいとき〉
 - **」温度調節つまみをお好みの位置に合わす**
 - ●温度調節つまみの設定により、自動的に「切」「入」 します。
 - ●寒いときは、つまみを「高」へ回してください。
 - ●温度調節つまみの目盛りは目安です。





温度調節

お知らせ

- 電源を「入」にしても運転しない場合は、いったん「切」にしてから、再び「入」にして ください。(転倒OFFスイッチが働いている場合があります。)
- 室内温度の変化に応じて、温度を調節しています。室温が高い場合、温度調節つまみを 「低」にしていると、温風が出たり、止まったりします。
- 水洗トイレの凍結予防のために使う場合は、温度調節つまみの目盛りを「低」にしてください。

お手入れのしかた

必ずお守りください

- ●電源プラグを抜き、本体が冷めてから(運転 切後約30分)お手入れをしてください。
- ●ベンジン・シンナーなどは使わないでください。変色や故障の原因となります。



本体のお手入れ

ぬるま湯か、薄めた台所用 洗剤(中性)を浸した柔ら かい布を固くしぼって汚 れをふき取り、その後、水 気や洗剤を十分ふき取る

●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

保管

■シーズン終了後は、ポリ袋などに入れ、直射日光をさけ、 湿気の少ない所で保管してください。



Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)
電気代はどれくらい かかりますか?	1 時間使用で約 15 円です。
24 時間連続で使用し てもよいですか?	連続でご使用していただいても差し支えありません。
引っ越しして周波数の異な る地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz 共用となっています。 ご使用にあたり、差し支えありません。
運転中に温風が出ないことがありますが…?	 本体が転倒したり、移動させたときの振動などで転倒OFFスイッチが働いて停止することがあります。本体を水平に設置して、いったん電源つまみを「切」にし、再び電源つまみを「入」にしてください。 サーモスタットの働きにより、運転を自動的に「切」「入」しているためです。

故障かな?

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

状 調べるところ ページ 症 ●転倒OFFスイッチが働いていませんか。 4, 6 運転しない ●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 温風が出ない ●室内温度が高くなっていませんか?(約30℃以上) 6 (途中で停止する) ●周囲に空間が確保されていますか? 5 持ち運ぶときなど に「カタカタ」 ●転倒OFFスイッチ内のボールが動いている音です。 4 と音がする

〈定期点検が必要です〉

長期間(5年程度)経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

6

保証とアフターサービス「ょくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話(

お買い上げ日 年 日

修理を依頼されるときは

「Q&A | 「故障かな? | (7ページ)でご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お 買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	電気ファンヒーター		
●品 番	DS-F702		
●故障の状況	できるだけ具体的に		

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきま すので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この電気ファンヒーターの補修 用性能部品(製品の機能を維持するた めの部品)を、製造打ち切り後6年保有 しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 965日 _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

●修理に関するご相談は…… パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マツール 00 0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

11.34-344	札幌	23 (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋 賀	25 (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
北海道地区	旭川	23 (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	近畿地区	京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯 広	25 (0155)33-8478	带広市西20条北2丁目23-3		大 阪	1 (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	函 館	23 (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241		奈 良	3 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青 森	23 (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	中国地区	鳥取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮 城	23 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	3 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	23 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5		出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
首都圏	栃 木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	埼 玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
ᄴᅜ	千葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東京	1 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山 梨	1 (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		高 知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	九州地区	佐賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
中部地区	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		大分	2 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	長野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	25 (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	愛 知	23 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	1 (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
	岐 阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	12 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	711.008.202			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

1112

品			番	DS-F702		
定			格	交流 100 V 50-60 Hz		
消	費	電	カ	650 W		
安	全	装	置	温度ヒューズ (94 $\mathbb C$)、温度過昇防止用サーモスタット、転倒 OFF スイッチ (内蔵)		
温	度	調	節	バイメタル式サーモスタット(可変式)		
⊐	_	ド長	さ	1.5 m		
製	品	寸	法	高さ 258 mm ×幅 175 mm ×奥行 127 mm		
製	品	質	量	1.2 kg		

● ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては 10 ページをご覧ください。

●使いかた・お手入れなどの

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

パナは 365F

電話 ダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「990#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください。

■上記番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX
フリーダイヤル **回 0120-878-236** Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は…………

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは イイヨ

電話 マリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

●有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

で使用の回線IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応など に利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただ くときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関する お問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/ ※このサービスは WEB 限定のサービスです。





愛情点検

長年ご使用の電気ファンヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、つま | みを「切 |にし、 コンセン トから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点 検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2009-2013

10

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した 本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数) などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び
- (へ)本書のご添付がない場合
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
- (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照 ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。 従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.